

## Процедура подключения FOD700x для ОС Windows7

1. Зарядите рефлектометр (далее - прибор).
2. Выньте штекер питания из прибора.
3. Файл M200USBDrivers.exe (находится на флеш-карте из комплекта поставки) - это самораспаковывающийся архив, распакуйте его в какой-нибудь каталог.
4. Подключите прибор к компьютеру с помощью кабеля USB-USBmini.
5. Включите прибор. Появляются всплывающие окна. Их следует игнорировать или закрыть.
6. Нажмите «Пуск» - «Компьютер» - «Свойства системы»- «Диспетчер устройств».В диспетчере устройств появилось «Неизвестное устройство».
7. Выберите это устройство, нажмите правую кнопку мыши и выберите «Обновить драйверы» .
8. Выберите: «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере. Поиск и установка драйверов вручную.»
9. Укажите в качестве места поиска драйверов каталог, в который предварительно распаковали M200USBDrivers.exe в п.3. и нажмите «Далее».
10. Появится предупреждение системы безопасности Windows. Выберите: «Все равно установить этот драйвер».
11. Дождитесь появления сообщения: «Обновление программного обеспечения для данного устройства завершено успешно. Закончена установка драйверов для этого устройства: Sharp USB Sync» и нажмите «Заккрыть». Теперь рефлектометр можно найти в списке устройств, как «Мобильное устройство - Sharp USB Sync».
12. Загрузите и установите бесплатно распространяемую программу «Центр устройств Windows Mobile 6.1» для Windows Vista: <http://www.microsoft.com/downloads/ru-ru/details.aspx?displaylang=ru&FamilyID=46f72df1-e46a-4a5f-a791-09f07aaa1914>
13. После завершения установки Windows Mobile выберите в диспетчере устройств «Мобильное устройство - Sharp USB Sync», нажмите правую кнопку мыши и снова выберите «Обновить драйверы».
14. Выберите: «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере. Поиск и установка драйверов вручную.»
15. Теперь выберите «Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов».
16. Уберите значок «Только совместимые устройства» и выберите: Производитель – Microsoft, Модель - Microsoft USB Sync и нажмите «Далее».
17. Появится предупреждение при обновлении драйвера. Нажмите «Да».
18. Дождитесь появления сообщения: «Обновление программного обеспечения для данного устройства завершено успешно. Закончена установка драйверов для этого устройства: «Microsoft USB Sync» и нажмите «Заккрыть». Драйвер успешно обновлен.

Чтобы убедиться, что Windows распознает ваш рефлектометр, нажмите «Компьютер». Выберите M200OTDR/File Storage для просмотра файлов трасс.

Теперь, при очередном подключении рефлектометра к компьютеру он будет открываться с помощью Центра устройств Windows Mobile 6.1 для Windows Vista.